# 必ずお読みください

Mac用 USB接続 地上デジタル対応 TVキャプチャー GV-M2TV



このたびは、本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願 いいたします。

なお、本製品の設定や操作方法については別紙セットアップガイドをご覧ください。

#### ご注意:レシート・納品書を保管してください

お買い上げ時のレシートや納品書はご購入日を証明するものです。 大切に保管してください。

詳しくはうら面の【ハードウェア保証規定】をご覧ください。

### ▍動 作 環 境

最新情報は弊社ホームページをご確認ください。

#### http://www.iodata.jp/r/3969

⇒アクセスし、[商品ページ]-[ギャラリー・仕様]をクリック



対応機種	iMac、MacBook Pro、MacBook Air、MacBook
対応OS*1	Mac OS X 10.6 ∼ 10.11
CPU	Intel Core 2 Duo 2.0GHz以上推奨
メモリー	2Gバイト以上
HDD	空き容量:600Mバイト以上**2
CD-ROM	アプリケーションのインストール時に必要

- ※1 AppleRemoteでの操作には対応しておりません。 また、QuickTime Playerとの同時利用はできません。
- ※2 別途録画保存用として、1時間につき約7.7Gバイト必要です。 (テレビ放送が17Mbpsの場合)録画時は、別途10Gバイト以上の 空き容量が必要です。

#### ご注意

本項条件に適合するすべての環境にて動作保証するものではあり ません。

また、本項条件に適合する環境であっても、グラフィックアクセラレータやハードディスクなどの性能により、コマ落ち等が発生する場合があります。

### |使用上のご注意

■ ほかのキャプチャー製品との併用はできません

ほかのキャプチャー製品をお使いの場合、あらかじめ全て取り外し、 環境から削除してください。

#### ■ 地上デジタル放送について

- ·m<sup>2</sup>TVが動作中は、画面取り込みの機能は使用できません。
- ・録画したデータの編集、加工、コピー、ムーブには対応しておりません。
- ・地上デジタル放送に対応したUHFアンテナやブースター、混合器、アッテネーターなどが必要となる場合があります。
- ・5.1chマルチ・チャンネルには対応しておりません。 2chステレオにダウンミックスされます。
- ・デジタル音声出力に対応しておりません。
- ・録画時に使用したパソコンのマザーボードを交換したり、ほかのパソコンで本製品を利用する場合には、それまでに録画した番組が再生できなくなります。

#### ■ マルチディスプレイ環境では使えません

シングルディスプレイ環境でお使いください。外部モニターへの出力には対応しておりません。

#### ■ アンテナについて

13ch~62chの受信に対応したUHFアンテナまたはCATVパススルー方式で受信できる環境が必要です。 (CATVトランスモジュレーション方式での受信には対応しておりません)

#### ■ 本製品は動作時、熱くなります

本製品は動作時、筐体表面が熱くなります。これは、全体で放熱をおこなう設計によるものです。故障ではありません。 手で触れる際は、熱に十分注意した上でお取り扱いください。

#### ■ 録画について

- ・録画した番組を再生するには、録画時に使っていた本製品とMac が必要です。ほかのMacでは再生できません。
- ・本製品が故障した場合は、それまでに録画した番組が再生できなく なります。
- ・録画データを保存したハードディスクが壊れた場合は、それまでに 録画した番組が再生できなくなります。
- ・録画・再生・ダビングにおいて発生するいかなる損害についても、 弊社は一切の責任を負いかねます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### 【安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。お使いの際には、必ず記載事項をお守りください。

#### ▼ 警告および注意表示

↑ 警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与え たりすることがあります。 ▼ 絵記号の意味

♦ 禁止

1 指示を守る

#### **企警告**

本製品を修理・改造・分解しない

発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない

水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。

- ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
- ・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かないでください。
- ・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。



誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。

## **雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない**感電の原因になります。

★ 故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。

そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

**煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使用を止める** そのまま使うと発火・感電の原因になります。

#### <u></u>注意

**△** \*

本製品を踏まない

破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

### $\bigcirc$

長時間にわたり一定の場所に触れ続けない

本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。

### 【ハードウェア仕様

受信方式	地上デジタル放送方式(日本)
受信チャンネル	地上デジタル000~999(CATV/パススルー対応)
映像形式	MPEG2 (MP@HL)
音声形式	MPEG2-AAC
TV-RF入力	UHF / VHF / CATV
USBポート	USB 2.0 (High Speed)
外形寸法	約23(W)×12(D)×75(H)mm(突起部含まず)
質量(本体)	約18g
電源	+5V(USBポートより供給)
消費電流	500mA
使用温度範囲	5~35℃
使用湿度範囲	20~80%(結露なきこと)
各種規格取得	VCCI Class B、RoHS指令準拠

### 【サポートソフトの削除方法

本製品を使わなくなった場合等、必要に応じてご覧ください。

- 1 本製品に関するソフトウェアをすべて終了する
- 2 ハードディスクのアプリケーションフォルダー内に ある[M2TV]アイコンを、ごみ箱にドラッグアンド ドロップする
- 3 ごみ箱を空にする
- **4** 本製品をMacから取り外す

#### ドライバーと設定情報も削除したい場合

- 1 サポートソフトCD-ROMを開き、「M2TVアン インストーラ」アイコンをダブルクリックする
- 2 [設定ファイルも削除する] のみにチェックし、 [アンインストール] をクリックする ※設定情報と取得済み番組表、予約リストが初期化されます。
- 3 アンインストール完了のメッセージが表示されるので、[Quit]をクリックする

### 【ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。) の無料での修理または交換をお約束するものです。

#### 1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より1年間、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

#### 2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません

#### 3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持·管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

#### 4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2)発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、 輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたしま す。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3)本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に 交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返 しいたしません。

#### 5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2)弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償に て当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、 当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

#### 6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいてハードウェア保証書または本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。Our company provides the service under this warranty only in Japan.

#### [ご注意]

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがつて、本製品及び 本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) お客様が録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に 無断で使用できません。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますの でご了承ください。

#### [ユーザー登録はこちら]…https://ioportal.iodata.jp/

ユーザー登録にはシリアル番号 (S/N) が必要となりますので、メモしておいてください。 シリアル番号 (S/N) は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。 (例: ABC1234567ZX)

#### 「廃棄について]

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがつてください。

#### [ 商標について ]

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

### アフターサービス

本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

#### B-CASカードのお問い合わせ

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター

電話: 0570-000-261

(IP電話からは、045-680-2868)

### TVPlayerのお問い合わせ

iPhone、iPad、iPod touch、Android端末へのダビングに使うアプリケーション[TVPlayer]のお問い合わせはこちらです。

# 株式会社マキエンタープライズ ユーザーサポート係 http://www.makie.com/sup/

※ お問い合わせは、上記ページのお問い合せフォームでのみ 受け付けております。

### 本製品のお問い合わせ

お問い合わせいただく前に、以下をご確認ください

- m²TVを起動し、『m²TVへルプ』を開き、「困ったとき には〕を参照
- 弊社サポートページのQ&Aを参照
- 最新のソフトウェアをダウンロード→ http://www.iodata.jp/r/3969





それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ** 

電話: 050-3116-3018

※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日をのぞく)

FAX: 076-260-3360

インターネット: http://www.iodata.jp/support/

くご用意いただく情報>

製品情報(製品名、シリアル番号など)、パソコンや接続機器の情報(型番、OSなど)


#### 個人情報の取り扱いについて

個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー(http://www.iodata.jp/privacy.htm)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。



### 修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



## 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- ●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- ●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料) 金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- ●内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは 消去されます。何卒、ご了承ください。
- バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- ●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- ●保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- ●修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

●修理について詳しくは以下をご確認ください

http://www.iodata.jp/support/after/



【マニュアルアンケートはこちら】 よりよいマニュアル作りのため アンケートにご協力願います。

